Handleiding

Mode d'emploi · Bedienungsanleitung · Instruction manual

ABSINTHE

Clickfit Rim Flat — 02C1RF011

SAFETY & WARNINGS

NL	FR	DE	EN
Uitsluitend voor gebruik binnenshuis. Installeer het armatuur enkel in ruimten waar direct contact met water onmogelijk is.	Seulement pour utilisation en intérieur. Cet équipement doit être installé dans des pièces hors de toute projection d'eau.	Nur für Innengebrauch. Diese Leuchte darf nur in Räumen verwendet werden, in denen ein direkter kontakt mit wasser nicht möglich ist.	For indoor use only. This fitting should only be installed in rooms where direct contact with water is impossible.
Toestel niet geschikt om te worden afgedekt met thermische isolatie.	Luminaires non appropriées pour recouvrement d'un matériau isolant thermique.	Das Gerät/ Die Leuchte darf nicht abgedeckt werden mit thermischer Isolation.	Luminaire not suitable for covering with insulating material.
Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 12,5 mm. Geen bescherming tegen vocht.	Protégé contre les corps solides supérieurs à 12,5 mm. Aucune protection contre humidité.	Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 12,5 mm. Kein Schutz gegen wasser.	Protected against objects ≥ 12,5 mm. Not protected against water
Correcte verwijdering van dit product (elektrische en elektronische afval)	Élimination correcte de ce produit (déchet d'équipements électriques et électroniques)	Korrekte Entsorgung dieses Produkts (elektromüll)	Correct disposal of this product (electrical & electronical equipment waste)
GU10-lamp (PAR16, reflectordiameter 50 mm) niet meegeleverd. Maximale belasting 35W. 220-240V~ 50Hz.	Lampe GU10 (PAR16, diamètre de réflecteur 50 mm) non fournie. Charge maximale 35W. 220-240V~ 50Hz.	GU10-Leuchtmittel (PAR16, Reflektordurchmesser 50 mm) nicht enthalten. Maximale Belastung 35W. 220-240V~ 50Hz.	GU10 lamp (PAR16, 50 mm reflector diameter) not included. Maximum load 35W. 220-240V~ 50Hz.
Het armatuur wordt heet tijdens gebruik. Raak het niet aan tot een uur nadat de stroom is uitgeschakeld.	Le luminaire devient chaud en fonctionnement. Ne le touchez pas avant une heure après la coupure de l'alimentation.	Die Leuchte wird im Betrieb heiß. Berühren Sie sie erst eine Stunde nach dem Ausschalten der Stromversorgung.	The luminaire gets hot during use. Do not touch it until one hour after the power has been switched off.
WAARSCHUWING ! Om elektrische schokken te voorkomen - Schakel altijd de elektriciteitsvoorziening uit vóór de installatie en het onderhoud.	**ATTENTION !** Pour éviter un choc électrique - Coupez toujours l'alimentation électrique avant l'installation et la maintenance.	**WARNUNG !** Um einen Stromschlag zu verhindern - Schalten Sie die Stromversorgung vor der Installation und Wartung.	**WARNING !** To prevent electrical shock - Always switch off electricity supply before installation and maintenance.

⚠ OPERATION ATTENTIONS

De elektrische installatie mag alleen door bevoegd personeel worden uitgevoerd volgens de voorschriften voor elektrische en mechanische veiligheid in uw land. Onjuiste plaatsing kan ernstige letsels en/of schade veroorzaken.	L'installation électrique doit être effectuée que par du personnel qualifié, selon les règlements de sécurité électrique et mécanique dans votre pays. Une mauvaise installation peut entraîner des blessures graves et/ou des dommages matériels.	Die elektrische Installation sollte nur von qualifiziertem Personal nach den Vorschriften für elektrische und mechanische Sicherheit in Ihrem Land durchgeführt werden. Unsachgemäße Montage kann zu schweren Verletzungen und/oder Sachschäden führen.	The electrical installation should be carried out by qualified personal only, according to the regulations for electrical and mechanical safety in your country. Improper installation can result in serious injuries and/or damage to property.

INSTALLATION

	NL	FR	DE	EN
↑	Kies één Core en klik hem in de Rim.	Choisissez un Core et clipsez-le dans le Rim.	Wählen Sie einen Core und lassen Sie ihn im Rim einrasten.	Choose one Core and click it into the Rim.
2	Zaag een opening van Ø80 mm, in een plaat dikker dan 5 mm.	Percez une découpe de Ø80 mm, dans une plaque de plus de 5 mm.	Schneiden Sie eine Öffnung von Ø80 mm in eine Platte von über 5 mm.	Cut a Ø80 mm hole, in a board thicker than 5 mm.
3	Steek de lamp in de fitting en klik ze in de Core.	Insérez la lampe dans la douille et clipsez-la dans le Core.	Setzen Sie das Leuchtmittel in die Fassung und lassen Sie es im Core einrasten.	Fit the lamp into the lampholder and click it into the Core.
4	Buig de bladveren omhoog en steek het armatuur in de opening.	Relevez les ressorts à lames et insérez le luminaire.	Biegen Sie die Blattfedern hoch und setzen Sie die Leuchte ein.	Bend the leaf springs up and push the luminaire into the hole.
5	Laat de bladveren los: ze klemmen het armatuur vast.	Relâchez les ressorts : ils bloquent le luminaire.	Lassen Sie die Blattfedern los: sie halten die Leuchte fest.	Release the leaf springs: they hold the luminaire.
◯	Lamp vervangen: trek ze uit de Core, in de richting van de inkeping.	Pour remplacer la lampe, tirez-la hors du Core dans le sens de l'encoche.	Leuchtmittel wechseln: Ziehen Sie es in Richtung der Kerbe aus dem Core.	To replace the lamp, pull it out of the Core towards the notch.

IP20



JES BV Neetweg 2B 2220 Hallaar Belgium info@absinthelights.com